









EN
BG
BS
HR
DA
ES
ET
FI
HU
LV
LT
NO
NL
PL
RO
SR
SK
SL
SV
CS
TR
FA
UK



CAUTION: the safety precautions LS-123456 are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

1. DESCRIPTION

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 Motor unit | 4 Lower blades |
| 2 Lid | 5 Bowl |
| 3 Upper blades | 6 Fixed shaft |

2. USING THE APPLIANCE

- Before first use, wash the bowl, the blades and the lid of the bowl with luke warm water. ATTENTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR UNIT OR PUT IT UNDER WATER. Clean with a damp cloth, dry it carefully.
- Put the upper blade onto the lower blade and bring it to its locked position by turning counterclockwise (Fig.1).
- Fit the upper and lower blades onto the fixed shaft in the bowl (Fig.2).
- Pour in the ingredients and lock the lid (Fig.3).
- Place the motor unit onto the assembly by turning it slightly.
- Plug in the appliance and press the start button, at the same time holding the appliance by the motor unit.
- At the end of preparation, release the button, unplug the appliance and **wait until the blades come to a complete stop.**
- Remove the motor unit, the lid and the blades to pour out the preparation. You can separate the upper blade from the lower blade by turning it clockwise and pulling it up.

Notes:

For liquids, never exceed 0.4 l.

Ingredients	Max. Quantity	Max. Speed
Parsley	30 g	10 sec
Onions	200 g	In pulses
Shallots	200 g	In pulses
Garlic	150 g	5 sec
Rusks	20 g	15 sec
Almonds	100 g	15 sec
Hazelnuts	100 g	10 sec
Walnuts	100 g	10 sec
Gruyere	100 g	15 sec
Hard-boiled egg	200 g	5-10 sec
Boiled ham	200 g	15 sec
Beef steak	200 g	10-15 sec
Butter & Honey	150 g butter & 300 g honey	3 sec ON / 2 min OFF

CAUTION: THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR INTERMITTENT USE. PLEASE RUN THE APPLIANCE WITH PULSES.

CAUTION: DO NOT OPERATE THE UNIT WHEN EMPTY OR LONGER THAN 10 SECONDS CONTINUOUSLY.

3. CLEANING THE APPLIANCE

Always unplug the appliance first.

Only use a damp sponge to clean the motor unit.

Never place it in water, or under running water.

The bowl, the lower blade, the upper blade, and the lid can all be cleaned in the dishwasher.

ВНИМАНИЕ: мерките за безопасност LS-123456 са част от комплекта на уреда. Прочетете ги внимателно, преди да използвате своя нов уред за пръв път. Дръжте ги на място, където можете да ги намерите за справка и в бъдеще.

1. ОПИСАНИЕ

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 Моторен модул | 4 Долни ножове |
| 2 Капак | 5 Купа |
| 3 Горни ножове | 6 Фиксиран вал |

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- Преди първата употреба измийте купата, ножовете и капака на купата с леко топла вода. **ВНИМАНИЕ: НЕ ПОТАПЯЙТЕ МОТОРНИЯ МОДУЛ И НЕ ГО ПОСТАВЯЙТЕ ПОД ВОДА.** Почистете с влажна кърпа и ги подсушете внимателно.
- Поставете горния нож върху долния нож и ги поставете във фиксираната им позиция, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка (Фиг. 1).
- Поставете горния и долния нож върху фиксирания вал в купата (Фиг. 2).
- Излейте съставките в купата и заключете капака (Фиг. 3).
- Поставете моторния модул върху слободката, като го завъртите леко.
- Включете уреда и натиснете бутона за стартиране, като същевременно държите уреда за моторния модул.
- В края на приготвянето отпуснете бутона, откачете уреда от контакта и **изчакайте, докато ножовете спрат да се движат изцяло.**
- Отстраниете моторния модул, капака и ножовете, за да излеете приготвената смес от купата. Можете да отделите горния нож от долния нож, като го завъртите по часовниковата стрелка и издърпate нагоре.

Бележки:

За течности никога не надвишавайте 0,4 л.

Съставки	Макс. количество	Макс. скорост
Магданоз	30 г	10 сек.
Лук	200 г	На импулси
Шалот	200 г	На импулси
Чесън	150 г	5 сек.
Сухари	20 г	15 сек.
Бадеми	100 г	15 сек.
Лешници	100 г	10 сек.
Орехи	100 г	10 сек.
Грюер	100 г	15 сек.
Твърдо сварено яйце	200 г	5-10 сек.
Варена шунка	200 г	15 сек.
Говежда пържола	200 г	10-15 сек.
Мед и масло	150 г масло и 300 г мед	3 сек. ВКЛ / 2 мин. ИЗКЛ.

ВНИМАНИЕ: ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРВАЛИ. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА НА ИМПУЛСИ.

ВНИМАНИЕ: НЕ КАРАЙТЕ УРЕДА ДА РАБОТИ, КОГАТО Е ПРАЗЕН, НИТО ПО-ДЪЛГО ОТ 10 СЕКУНДИ НАВЕДНЪЖ.

3. ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА

Винаги първо изключвайте уреда от контакта.
Почиствайте моторния модул само с влажна гъба.

Никога не го поставяйте във вода или под текеща вода.

Купата, долния нож, горният нож и капакът могат да се почистват в съдомиялна машина.

OPREZ: sigurnosne upute LS-123456 su sastavni dio proizvoda. Prije prve upotrebe novog aparata pažljivo pročitajte sigurnosne mjere opreza. Držite ih na mjestu gdje ih možete pronaći kako biste ih mogli koristiti za buduće potrebe.

1. OPIS

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Jedinica motora | 4 Donje oštice |
| 2 Poklopac | 5 Posuda |
| 3 Gornje oštice | 6 Fiksirana osovina |

2. UPOTREBA APARATA

- Prije prve upotrebe mlakom vodom operite posudu, oštice i poklopac posude. PAŽNJA: JEDINICU MOTORA NE URANJAJTE U VODU I NE STAVLJAJTE POD VODU. Čistite vlažnom krpom i pažljivo osušite.
- Gornju ošticu stavite na donju oštlicu i okretanjem u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu dovedite u zaključan položaj (sl. 1).
- Stavite gornje i donje oštice na fiksiranu osovinu u posudi (sl. 2).
- Stavite sastojke i zaključajte poklopac (sl. 3).
- Polaganim okretom stavite jedinicu motora na sklop.
- Uključite aparat i pritisnite tipku za pokretanje, istovremeno držeći aparat za jedinicu motora.
- Po završetku obrade otpustite tipku, isključite aparat i **pričekajte da se oštice potpuno zaustave**.
- Skinite jedinicu motora, poklopac i oštice kako biste izlili obrađene sastojke. Gornju ošticu možete odvojiti od donje oštice okretanjem u smjeru kretanja kazaljki na satu i povlačenjem prema gore.

Napomene:

Za tekućine nikada ne prelazite zapreminu od 0,4 l.

Sastojci:	Maks. količina	Maks. brzina
Peršun	30 g	10 s
Crveni luk	200 g	U pulsnom režimu
Luk kozjak	200 g	U pulsnom režimu
Bijeli luk	150 g	5 s
Dvopek	20 g	15 s
Bademi	100 g	15 s
Lješnjaci	100 g	10 s
Orasi	100 g	10 s
Sir grojer	100 g	15 s
Tvrdo kuhanо jaje	200 g	5 - 10 s
Kuhana šunka	200 g	15 s
Govedi odrezak	200 g	10 - 15 s
Maslac i med	150 g maslaca i 300 g meda	3 s UKLJUČENO/ 2 s ISKLJUČENO

OPREZ: OVAJ APARAT JE KONSTRUIRAN ZA NAIZMJENIČNU UPOTREBU. APARAT KORISTITE U PULSNOM REŽIMU.

OPREZ: KADA JE PRAZNA, APARAT NE KORISTITE KONTINUIRANO DUŽE OD 10 SEKUNDI.

3. ČIŠĆENJE APARATA

Uvijek najprije isključite aparat iz strujnog napajanja.

Za čišćenje jedinice motora koristite samo vlažnu spužvu.

Jedinicu motora nikada ne stavlјajte u vodu niti pod tekuću vodu.

Posudu, donju oštlicu, gornju oštlicu i poklopac moguće je prati u mašini za pranje posuđa.

OPREZ: priručnik s mjerama opreza uređaja LS-123456 dio je uređaja. Pažljivo ga pročitajte prije prve uporabe vašeg uređaja. Držite ga prikladnom na mjestu kako biste se u bilo koje vrijeme mogli osvrnuti na njega.

1. OPIS

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Motor | 4 Donji noževi |
| 2 Poklopac | 5 Posuda |
| 3 Gornji noževi | 6 Fiksna osovina |

2. UPORABA UREĐAJA

- Prije prve uporabe mlakom vodom operite posudu, noževe i poklopac posude. PAŽNJA: NE URANJAJTE MOTOR NITI GA STAVLJAJTE ISPOD VODE. Čistite pomoću vlažne krpe i pažljivo osušite.
- Šavite gornji nož na donji nož i postavite ga u blokirani položaj okretanjem suprotno od smjera kazaljke sata (sl. 1).
- Učvrstite gornje i donje noževe na fiksnu osovinu u posudi (sl. 2).
- Ulijte sastojke i učvrstite poklopac (sl. 3).
- Postavite motor na sklop laganim okretanjem.
- Spojite uređaj i pritisnite tipku za pokretanje, dok istovremeno držite uređaj na motoru.
- Po završetku pripreme, otpustite tipku, odspojite uređaj i **pričekajte dok se noževi ne zaustave u potpunosti**.
- Uklonite motor, poklopac i noževe da biste ulili pripremu. Možete odvojiti gornji nož od donjeg noža okrećući ga u smjeru kazaljke sata i povlačenjem prema gore.

Napomene:

Za tekućine, nikada ne premašujte 0,4 l.

Sastojci	Maks. količina	Maks. brzina
Peršin	30 g	10 sek.
Luk	200 g	Impulsno
Ljutika	200 g	Impulsno
Češnjak	150 g	5 sek.
Dvopek	20 g	15 sek.
Bademi	100 g	15 sek.
Lješnjaci	100 g	10 sek.
Orasi	100 g	10 sek.
Tvrdi sir	100 g	15 sek.
Tvrdo kuhanje jaje	200 g	5-10 sek.
Kuhana šunka	200 g	15 sek.
Goveđi odrezak	200 g	10-15 sek.
Maslac i med	150 g maslaca i 300 g meda	3 sek. uklj/2 min. isključeno

OPREZ: UREĐAJ JE OSMIŠLJEN ZA RAD S PREKIDIMA. MOLIMO KORISTITE UREĐAJ S IMPULSNOM FUNKCIJOM.

OPREZ: NE OKREĆITE UREĐAJ KADA JE PRAZAN I NE PUŠTAJTE DA RADI DUŽE OD 10 SEKUNDI BEZ PRESTANKA.

3. ČIŠĆENJE UREĐAJA

Uvijek najprije odspojite uređaj.

Za čišćenje motora koristite samo mekanu, lagano vlažnu krpu.

Nikada uređaj ne uranjajte u vodu niti ga stavljajte pod slavinu.

Posuda, donji nož, gornji nož i poklopac mogu se prati i u perilici posuđa.

Forsigtig: Sikkerhedsforanstaltningerne LS-123456 er en del af apparatet. Læs dem omhyggeligt før du bruger dit nye apparat for første gang. Behold dem på et sted, hvor du senere kan finde og bruge dem.

1. BESKRIVELSE

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 Motorenhed | 4 Nedre kniv |
| 2 Låg | 5 Skål |
| 3 Øvre kniv | 6 Aksel |

2. SÅDAN BRUGES APPARATET

- Inden apparatet tages i brug, skal skålen, knivene og låget vaskes i varmt vand. VIGTIGT: MOTORENHEDEN MÅ IKKE NEDSÆNKES I ELLER KOMME UNDER VAND! Den skal rengøres med en fugtig klud og tørres omhyggeligt.
- Sæt den øvre kniv på den nedre kniv, og lås dem ved at dreje dem mod uret (Fig.1).
- Sæt de øvre og nedre knive på akslen i skålen (Fig.2).
- Put ingredienserne i og lås låget (Fig.3).
- Sæt motorenheden på samlingen ved at dreje den lidt.
- Tilslut apparatet og tryk på startknappen, mens du holder apparatet på motorenheden.
- Når ingredienserne er blevet tilberedt, skal du slippe knappen. Træk stikket ud af stikkontakten og vent indtil knivene er stoppet helt.
- Tag motorenheden, låget og knivene af, for at hælde blandingen ud. Den øverste kniv tages af den nederste kniv, ved at dreje den med uret og trække den af.

Bemærkninger:

Der må højst hældes 0,4 liter væsker i apparatet.

Ingredienser	Højeste mængde	Højeste hastighed
Persille	30 g	10 sek.
Løg	200 g	Skiftevis start/stop
Skalotteløg	200 g	Skiftevis start/stop
Hvidløg	150 g	5 sek.
Tvebakker	20 g	15 sek.
Mandler	100 g	15 sek.
Hasselnødder	100 g	10 sek.
Valnødder	100 g	10 sek.
Gruyere-ost	100 g	15 sek.
Hårdkogte æg	200 g	5-10 sek.
Kogt skinke	200 g	15 sek.
Bøf	200 g	10-15 sek.
Smør & honning	150 g smør & 300 g honning	3 sek. kørsel/2 min slukket

FORSIGTIG: DETTE APPARAT MÅ IKKE KØRE KONSTANT. APPARATET MÅ KUN KØRE I KORTE PERIODER AD GANGEN.

FORSIGTIG: APPARATET MÅ IKKE STARTES, HVIS DET ER TOMT. APPARATET MÅ HØJST KØRE I 10 SEKUNDER AD GANGEN.

3. RENGØRING AF APPARATET

Træk altid stikket ud af apparatet først.

Brug kun en fugtig svamp til at rengøre motorenheden.

Motorenheden må aldrig lægges i vand eller komme under rindende vand.

Skålen, den nedre og øvre kniv og låget kan alle vaskes i opvaskemaskinen.

Atención: Junto a este aparato viene un libro de instrucciones de seguridad LS-123456. Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este libro y consérvelo.

1. DESCRIPCIÓN

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Unidad del motor | 4 Cuchillas inferiores |
| 2 Tapa | 5 Recipiente |
| 3 Cuchillas superiores | 6 Eje fijo |

2. USO DEL APARATO

- Antes de usarlo por primera vez, lave el recipiente, las cuchillas y la tapa con agua tibia. ATENCIÓN: NO SUMERJA LA UNIDAD DEL MOTOR NI LA PONGA BAJO UN CHORRO DE AGUA. Lávela con un paño húmedo y séquela con cuidado.
- Coloque la cuchilla superior sobre la cuchilla inferior y póngala en la posición bloqueada girándola en sentido antihorario (fig.1).
- Instale las cuchillas superior e inferior sobre el eje fijo en el recipiente (fig.2).
- Vierta los ingredientes y bloquee la tapa (fig.3).
- Coloque la unidad del motor sobre el conjunto girándola ligeramente.
- Enchufe el aparato y pulse el botón de inicio, sujetando al mismo tiempo el dispositivo por la unidad del motor.
- Cuando termine la preparación, suelte el botón, desenchufe el aparato y **espere hasta que las cuchillas se detengan completamente**.
- Quite la unidad del motor, la tapa y las cuchillas para verter la preparación. Puede separar la cuchilla superior de la cuchilla inferior girándola en sentido horario y tirando de ella hacia arriba.

Notas:

Cuando ponga líquidos, no sobrepase nunca 0,4 l.

Ingredientes	Cantidad máx.	Velocidad máx.
Perejil	30 g	10 s
Cebollas	200 g	A impulsos
Chalotes	200 g	A impulsos
Ajo	150 g	5 s
Biscotes	20 g	15 s
Almendras	100 g	10 s
Avellanas	100 g	10 s
Nueces	100 g	10 s
Gruyere	100 g	15 s
Huevo duro	200 g	5-10 s
Jamón cocido	200 g	15 s
Carne de ternera	200 g	10-15 s
Mantequilla y miel	150 g de mantequilla y 300 g de miel	3 s encendido/ 2 min apagado

PRECAUCIÓN: ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO INTERMITENTE. UTILÍCELLO A IMPULSOS.

PRECAUCIÓN: NO PONGA EN MARCHA EL APARATO CUANDO ESTÉ VACÍO Y NO LO HAGA FUNCIONAR DURANTE MÁS DE 10 SEGUNDOS DE MANERA CONTINUA.

3. LIMPIEZA DEL APARATO

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Utilice solo una esponja húmeda para limpiar la unidad del motor.

No la introduzca nunca en agua ni la ponga bajo un chorro de agua corriente.

El recipiente, la cuchilla inferior, la cuchilla superior y la tapa se pueden lavar en el lavavajillas.

ETTEVAATUST: LS-123456 ohutusnõuded on seadme osa. Lugege need enne uue seadme esmakasutust hoolikalt läbi. Hoidke neid kohas, kus need on hiljem hõlpsasti leitavad ja kasutatavad.

1. KIRJELDUS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Mootoriosa | 4 Alumine lõiketera |
| 2 Kaas | 5 Nõu |
| 3 Ülemine lõiketera | 6 Fikseeritud völl |

2. SEADME KASUTAMINE

- Enne esmakasutust peske nõu, lõiketerad ja nõu kaas leige veega. TÄHELEPANU: ÄRGE KASTKE MOOTORIOSA VETTE EGA PANGE SEDA VOOLAVA VEE ALLA. Puhastage niiske lapiga, kuivatage hoolikalt.
- Pange ülemine lõiketera alumise lõiketera peale ja fikseerige need vastupäeva keerates lukustatud asendisse (joonis 1).
- Seadke ülemine ja alumine lõiketera nõu fikseeritud völliile (joonis 2).
- Valage toiduained sisse ja lukustage kaas (joonis 3).
- Paigaldage kokkupandud seadmele mootoriosa, seda veidi keerates.
- Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage käivitusnuppu, hoides samal ajal seadme mootoriosast.
- Töötlemisel löppedes vabastage nupp, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja **oodake, kuni lõiketerat täielikult peatuvad**.
- Töödeldud toidu väljavalamiseks eemaldaage mootoriosa, kaas ja lõiketerad. Ülemise lõiketera eemaldamiseks alumiinist keerake seda päripäeva ja tömmake neid laialt.

Märkused

Vedelike korral ärge ületage 0,4 l kogust.

Koostisained	Maksimaalne kogus	Maksimaalne kiirus
Petersell	30 g	10 s
Sibul	200 g	Impulssidega
Šalottsbul	200 g	Impulssidega
Küüslauk	150 g	5 s
Kuivikud	20 g	15 s
Mandlid	100 g	15 s
Sarapuupähklid	100 g	10 s
Kreeka pähklid	100 g	10 s
Gruyere'i juust	100 g	15 s
Kövaks keedetud muna	200 g	5–10 s
Keedusink	200 g	15 s
Biifsteek	200 g	10–15 s
Või ja mesi	150 g võid ja 300 g mett	3 s SEES / 2 min VÄLJAS

ETTEVAATUST: SEADE ON KONSTRUEERITUD KATKENDLIKULT KASUTAMISEKS. PALUN KASUTAGE SEADET IMPULSSMETODIL.

ETTEVAATUST: ÄRGE KÄIVITAGE SEADET, KUI SEE ON TÜHI, SAMUTI KORRAGA MITTE KAUEMAKS KUI 10 SEKUNDIKS.

3. SEADME PUHASTAMINE

Kõigepealt eemaldaage alati seade vooluvõrgust.

Kasutage mootori puhastamiseks ainult niisket käsna.

Ärge pange mootoriosa kunagi vette ega voolava vee alla.

Nõud, alumist lõiketera, ülemist lõiketera ja kaant võib pesta nõudepesumasinas.

HUOMIO: turvallisuusohjeet LS-123456 ovat osa laitetta. Lue ne huolellisesti ennen uuden laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Säilytä ne paikassa, josta löydät ne myöhempia tarpeita varten.

1. KUVAUS

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Moottori | 4 Alemmat terät |
| 2 Kansi | 5 Kulho |
| 3 Ylemmät terät | 6 Kiinteä kara |

2. LAITTEEN KÄYTÖÖ

- Pese kulho, terät ja kulhon kansia haalealla vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa. HUOMIO: ÄLÄ UPOTA MOOTTORIOSAA VETEEN TAI PIDÄ SITÄ VEDEN ALLA. Puhdista kostealla liinalla, kuivaa huolellisesti.
- Aseta ylempi terä aleman terän päälle ja lükítse ne yhteen kiertämällä niitä vastapäivään (Kuva 1).
- Kiinnitä ylempi ja alempi terä kulhon kiinteään karaan (Kuva 2).
- Kaada ainekset kulhoon ja sulje kanssi (Kuva 3).
- Aseta moottoriosa kokoontapaukoon kiertämällä sitä hieman.
- Kytke laite pistorasiaan ja paina käynnistyspainiketta, pidä samalla kiinni moottoriosasta.
- Valmistuksen päättäeksi vapauta painike, irrota laite pistorasiasta ja **odota, kunnes terät ovat pysähtyneet kokonaan**.
- Poista moottoriosa, kanssi ja terät, jotka voit kaataa valmiin seoksen pois. Voit irrottaa ylemmän terän alempasta terästä kiertämällä sitä vastapäivään ja vetämällä sen irti.

Huomautukset:

Laitteeseen saa kaataa enintään 0,4 litraa nestettä.

Ainekset	Enimmäismäärä	Suurin nopeus
Persilja	30 g	10 s
Sipuli	200 g	Sykäysittäin
Salottisipulit	200 g	Sykäysittäin
Valkosipulit	150 g	5 s
Korput	20 g	15 s
Mantelit	100 g	15 s
Hasselpähkinät	100 g	10 s
Saksanpähkinät	100 g	10 s
Gruyere-juusto	100 g	15 s
Kovaksi keitetty muna	200 g	5–10 s
Keittokinkku	200 g	15 s
Naudanpaisti	200 g	10–15 s
Hunajavoi	150 g voita ja 300 g hunajaa	3 s päällä/2 min pois päältä

HUOMIO: TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU JAKSOTTAISEEN KÄYTÖÖN. KÄYTÄ LAITETTA SYKÄYSITTÄIN.

HUOMIO: ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA TYHJÄNÄ TAI YLI 10 SEKUNTIA YHTÄJAKSOISESTI.

3. LAITTEEN PUHDISTAMINEN

Irrota laite aina ensin pistorasiasta.

Käytä moottoriosan puhdistamiseen pelkkää kosteaa sientä.

Älä koskaan laita sitä veteen tai juoksevan veden alle.

Kulho, alempi terä ja ylempi terä sekä kanssi voidaan pestää astianpesukoneessa.

FIGYELEM: az LS-123456 biztonsági óvintézkedések a készülék részét képezik. A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el. Olyan helyen tárolja, ahol megtalálja, és később elő tudja venni.

1. LEÍRÁS

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 Motoregység | 4 Alsó pengék |
| 2 Fedő | 5 Tál |
| 3 Felső pengék | 6 Rögzített tengely |

2. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az első használat előtt mosogassa el az edényt, a pengéket és az edény fedelét langos vízzel. FIGYELEM: NE MERÍTSE VÍZBE, ILLETVE NE TEGYE VÍZ ALÁ A MOTOREGYSÉGET. Nedves ruhával tisztítsa meg, óvatosan szárítsa meg..
- Helyezze a felső pengét az alsó pengére, és rögzítse a pozíciójában az óramutató járásával ellenkező irányba történő elforgatással (1. ábra).
- Helyezze a felső és alsó pengéket az edényben a rögzített tengelyre (2. ábra).
- Tegye bele a hozzávalókat, és zárja le a fedeleit (3. ábra).
- Helyezze a motoregységet a rögzítőre, és enyhén fordítsa el.
- Csatlakoztassa a készüléket, nyomja meg az indítógombot, és egyidejűleg tartsa a készüléket a motoregységnél.
- Az elkészítés végén engedje el a gombot, húzza ki a készüléket, és **várjon, amíg a pengék teljesen leállnak**.
- Vegye le a motoregységet, a fedeleket és a pengéket, és töltse ki a készítményt. A felső pengét leveheti az alsó pengéről úgy, hogy elfordítja az óramutató járásával megegyező irányba, és lehúzza.

Megjegyzések:

A folyadékok soha ne haladják meg a 0,4 l-t.

Hozzávalók	Max. mennyiség	Max. sebesség
Petrezselyem	30 g	10 mp
Hagyma	200 g	Hüvelyesek
Mogyoróhagyma	200 g	Hüvelyesek
Fokhagyma	150 g	5 mp
Kétszersült	20 g	15 mp
Mandula	100 g	15 mp
Mogyoró	100 g	10 mp
Dió	100 g	10 mp
Gruyere	100 g	15 mp
Keményre főtt tojás	200 g	5-10 mp
Főtt sonka	200 g	15 mp
Marhapecsenye	200 g	10-15 mp
Vaj & méz	150 g vaj & 300 g méz	3 mp ON/2 mp OFF

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉK IPARI HASZNÁLATRA NEM ALKALMAS. KÉRÜK, A KÉSZÜLÉKET IMPULZUSOKBAN MŰköDTESSÉ.

FIGYELEM: NE ÜZEMELTESSE AZ EGYSÉGET, HA ÜRES, VAGY FOLYAMATOSAN 10 MÁSODPERCNÉL TOVÁBB.

3. A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Először húzza ki a készülék csatlakozódugóját.

Csak nedves szívacsot használjon az egység tisztításához.

Soha ne helyezze a készüléket vízbe, illetve ne tegye folyóvíz alá.

Az edényt, az alsó és felső penge és a fedél mosogatógépben mosogatható.

UZMANĪBU! Piesardzības pasākumi LS-123456 ir ierīces neatņemama sastāvdaļa. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet tos! Glabājiet tos vietā, kur vēlāk varēsiet ērti atrast un izlasīt.

1. APRAKSTS

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Motora nodalijums | 4 Apakšējie asmeni |
| 2 Vāks | 5 Trauks |
| 3 Augšējie asmeni | 6 Fiksēta ass |

2. IERĪCES LIETOŠANA

- Pirms pirmās lietošanas reizes nomazgājiet trauku, asmenus un trauka vāku remdenā ūdeni. UZMANĪBU! NEIEGREMDĒJET MOTORA NODALIJUMU ŪDENĪ UN NELIECIET TO ZEM TEKOŠA ŪDENS. Tiriet ar mitru lūpatiņu; rūpīgi nosusiniet.
- Uzlieciet augšējo asmeni uz apakšējā asmens unnofiksējiet tos, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (1. att.).
- Ielieciet augšējos un apakšējos asmenus traukā uz fiksētās ass (2. att.).
- Ieberiet sastāvdaļas un noslēdziet vāku (3. att.).
- Novietojiet motora nodaliju uz korpusa, to nedaudz pagriežot.
- Iespraudiet ierīces strāvas vadu un nospiediet starta pogu, vienlaikus pieturot ierīci aiz motora nodalijuma.
- Kad sastāvdaļas ir samaltas, atlaidiet pogu, atvienojet ierīces strāvas vadu un **pagaidiet, līdz asmeni ir pilnībā apstājušies.**
- Lai no trauka izbērtu pagatavotās sastāvdaļas, vispirms noņemiet motora nodaliju, vāku un asmenus. Augšējos asmenus no apakšējiem asmeniem var atdalīt, pagriežot tos pulksteņrādītāja kustības virzienā un pavelket uz augšu.

Piezīmes.

Nelejiet traukā šķidrumus vairāk par 0,4 l.

Sastāvdaļas	Maks. daudzums	Maks. ātrums
Pētersiļi	30 g	10 sek.
Šipoli	200 g	Ar pulsēšanu
Šalotes	200 g	Ar pulsēšanu
Kiploks	150 g	5 sek.
Sausiņi	20 g	15 sek.
Mandeles	100 g	15 sek.
Lazdu rieksti	100 g	10 sek.
Valrieksti	100 g	10 sek.
Grijē siers	100 g	15 sek.
Cieti vārītas olas	200 g	5-10 sek.
Vārīts šķiņķis	200 g	15 sek.
Liellopa steiks	200 g	10-15 sek.
Sviests un medus	150 g sviesta un 300 g medus	3 sekundes IESLĒGTS / 2 minūtes IZSLĒGTS

UZMANĪBU! ŠI IERĪCE DARBOJAS AR PĀRTAUKUMIEM. LÜDZAM DARBINĀT IERĪCI AR PULSĒŠANU.

UZMANĪBU! NEDARBINIET TUKŠU IERĪCI UN NEDARBINIET IERĪCI BEZ APSTĀJAS ILGĀK PAR 10 SEKUNDĒM.

3. IERĪCES TĪRĪŠANA

Vispirms atvienojet ierīces strāvas vadu no kontaktligzdas.

Motora nodaliju tīrīšanai izmantojet tikai mitru sūkli.

Nekad nelieciet nodaliju ūdeni vai zem tekoša ūdens.

Trauku, apakšējos asmenus, augšējos asmenus un vāku var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

**DĖMESIO: saugos instrukcijos LS 123456
yra prietaiso dalis. Atidžiai jas perskaitykite
prieš pirmą kartą naudodami naujų prietaisą.
Laikykite jas tokioje vietoje, kur jūs galésite jas
rasti ir perskaityti vėliau.**

1. APRAŠYMAS

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Variklio blokas | 4 Apatiniai peiliai |
| 2 Dangčis | 5 Dubuo |
| 3 Viršutiniai peiliai | 6 Fiksotas velenas |

2. PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite dubenėlių, peilius ir dubenėlio dangtį šiltu vandeniu. DĒMESIO: NENARDINKITE ARBA NELAIKYKITE VARIKLIO BLOKO VANDENYJE. Nuvalykite drėgnu skudurėliu, kruopščiai nusausinkite.
- Uždékite viršutinį peilią ant apatinio peilio ir ji užfiksukite sukdami prieš laikrodžio rodyklę (1 pav.).
- Prityvintinkite viršutinį ir apatinį peilius ant fiksuito veleno dubenėlyje (2 pav.).
- Supilkite ingredientus ir užfiksukite dangtelį (3 pav.).
- Uždékite variklio bloką ant prietaiso šiek tiek įj pasukdami.
- Ijunkite prietaisą į tinklą ir paspauskite START mygtuką, tuo pat metu laikydami prietaisą už variklio bloko.
- Gamybos pabaigoje atleiskite mygtuką, atjunkite prietaisą nuo tinklo ir **palaukite, kol peiliai visiškai sustos.**
- Nuimkite variklio bloką, dangtį ir peilius tam, kad galėtumėte išpilti gaminį. Viršutinį peilių nuo apatinio peilio galite atskirti sukdami įj pagal laikrodžio rodyklę ir traukdami į viršų.

Pastabos:

skysčių kiekis negali viršyti 0,4 l.

Ingredientai	Maks. kiekis	Maks. greitis
Petražolės	30 g	10 s
Svogūnai	200 g	Impulsų režimu
Svogūneliai	200 g	Impulsų režimu
Česnakas	150 g	5 s
Džiūvėsiai	20 g	15 s
Migdolai	100 g	15 s
Lazdyno riešutai	100 g	10 s
Graikiniai riešutai	100 g	10 s
Griujerio sūris	100 g	15 s
Kietai virtas kiaušinis	200 g	5–10 s
Virtas kumpis	200 g	15 s
Jautienos kepsnys	200 g	10–15 s
Sviestas ir medus	150 g sviesto ir 300 g medaus	3 s JU. / 2 min IŠJ.

DĒMESIO: ŠIS PRIETAIAS SKIRTAS NAUDOTI SU PERTRŪKIAIS. JUNKITE PRIETAIĄ IMPULSAIS.

DĒMESIO: NEEKSPLOATUOKITE PRIETAISO, KAI JIS TUŠCIAS ARBA NEPERTRAUKIAMAI ILGIAU NEI 10 SEKUNDŽIŲ.

3. PRIETAISO VALYMAS

Visada pirmiausia atjunkite prietaisą nuo tinklo.

Nuvalykite variklio bloką tik drėgna kempine.

Niekada nekiškite prietaiso į vandenį arba po tekančiu vandeniu.

Dubuo, apatinis peilis, viršutinis peilis ir dangčis gali būti plaunami indaplovėje.

FORSIKTIG: Forebyggende tiltak for LS-123456 er en del av apparatet. Les dem nøye før du bruker det nye apparatet for første gang. Oppbevar dem på et sted hvor du kan finne dem og henvise til dem senere.

1. BESKRIVELSE

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 Motorenhet | 4 Lavere blader |
| 2 Lokk | 5 Bolle |
| 3 Øvre blader | 6 Fast aksel |

2. BRUK AV APPARATET

- Før første gangs bruk, vask bollen, bladene og lokket på bollen med lunkent vann. OBS: IKKE SENK MOTORENHETEN ELLER LEGG DEN I VANN. Rengjør med en fuktig klut, tørk den nøye.
- Sett den øvre kniven inn i nedre blad, og bring den til en låst posisjon ved å vri mot klokken (figur 1).
- Monter de øvre og nedre bladene på den faste akselen i bollen (figur 2).
- Hell i ingrediensene og fest lokket (figur 3).
- Plasser motorenheten på enheten ved å vri den litt.
- Sett støpslet i kontakten, og trykk på startknappen, samtidig som du holder apparatet i motorenheten.
- På slutten av tilberedningen, slipp knappen, trekk ut støpselet og **vent til knivene stopper fullstendig**.
- Fjern motorenheten, lokket og bladene for å helle ut blandingen. Du kan skille det øvre bladet fra det nedre bladet ved å dreie den med klokken og trekke den opp.

Merknader:

Væsker må aldri overstige 0,4 l.

Ingredienser	Maks. mengde	Maks. varighet
Persille	30 g	10 sek
Løk	200 g	I flere omganger
Sjalottløk	200 g	I flere omganger
Hvitløk	150 g	5 sek
Kavringer	20 g	15 sek
Mandler	100 g	10 sek
Hasselnøtter	100 g	10 sek
Valnøtter	100 g	10 sek
Hvitost	100 g	15 sek
Hardkokt egg	200 g	5-10 sek
Kokt skinke	200 g	15 sek
Biff	200 g	10-15 sek
Smør og honning	150 g smør og 300 g honning	3 sek PÅ / 2 min AV

FORSIKTIG: Dette apparatet er laget til periodisk bruk. Kjør apparatet i flere omganger.
ADVARSEL: Ikke bruk enheten når den er tom eller lengre enn 10 sekunder kontinuerlig.

3. RENGJØRING AV APPARATET

- Trekk alltid ut støpselet først.
Bruk kun en fuktig svamp til å rengjøre motorenheten.
Aldri legg den i vann eller under rennende vann.
Bollen, det lavere bladet, det øvre bladet og lokket kan alle vaskes i oppvaskmaskinen.

Let op: bij dit apparaat wordt een boekje met veiligheidsvoorschriften (LS-123456) geleverd. Neem dit boekje aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het nadien zorgvuldig.

1. BESCHRIJVING

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 Motorenheid | 4 Onderste mes |
| 2 Deksel | 5 Kom |
| 3 Bovenste mes | 6 Vaste as |

2. HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Voor ingebruikname, was de kom, de messen en het deksel van de kom met lauw water. **OPGELET: DOMPEL DE MOTOREENHEID NIET IN WATER.** Reinig met een vochtige doek en veeg vervolgens grondig droog.
- Plaats het bovenste mes op het onderste mes en draai tegen de klok in om het te vergrendelen (Afb. 1).
- Bevestig het bovenste en onderste mes op de vaste as in de kom (Afb. 2).
- Doe de ingrediënten in de kom en zet het deksel vast (Afb. 3).
- Maak de motorenheid op het geheel vast door het lichtjes te draaien.
- Steek de stekker in het stopcontact en druk op de startknop terwijl het apparaat bij de motorenheid vasthouwt.
- Na het einde van de bereiding, laat de knop los, haal de stekker uit het stopcontact en **wacht totdat de messen tot een volledige stilstand zijn gekomen.**
- Haal de motorenheid, het deksel en de messen af om de bereiding uit te gieten. U kunt het bovenste mes van het onderste mes losmaken door het met de klok mee te draaien en omhoog te duwen.

Opmerkingen:

Voor vloeistoffen, overschrijd nooit 0,4 L.

Ingrediënten	Max. hoeveelheid	Max. snelheid
Peterselie	30 g	10 seconden
Ui	200 g	In impulsen
Sjalotten	200 g	In impulsen
Knoflook	150 g	5 seconden
Beschuit	20 g	15 seconden
Amandelen	100 g	10 seconden
Hazelnoten	100 g	10 seconden
Walnoten	100 g	10 seconden
Gruyère	100 g	15 seconden
Hard gekookt ei	200 g	5-10 sec
Gekookte ham	200 g	15 seconden
Biefstuk	200 g	10-15 sec
Boter en honing	150 g boter en 300 g honing	3 sec AAN / 2 min UIT

OPGELET: DIT APPARAAT IS ONTWORPEN VOOR EEN INTERMITTERENDE WERKING. GEBRUIK HET APPARAAT MET IMPULSEN.

OPGELET: GEBRUIK HET APPARAAT NIET LEEG OF LANGER DAN 10 SECONDEN ONONDERBROKEN.

3. HET APPARAAT SCHOONMAKEN

Haal altijd de stekker uit het stopcontact.

Maak de motorenheid alleen schoon met een vochtige doek.

Plaats het nooit in water of onder stromend water.

De kom, het onderste mes, het bovenste mes en het deksel zijn allen vaatwasserbestendig.

UWAGA: Zasady bezpieczeństwa LS-123456 stanowią część urządzenia. Przed pierwszym użyciem nowego urządzenia należy się z nimi dokładnie zapoznać. Należy je przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w celu ewentualnego użycia w późniejszym terminie.

1. OPIS

- | | |
|----------------|----------------|
| 1 Blok silnika | 4 Ostrza dolne |
| 2 Pokrywa | 5 Misa |
| 3 Ostrza górne | 6 Trzpień |

2. UŻYWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy umyć w lejnej wodzie misę, ostrza i pokrywę misy. UWAGA: BLOKU SILNIKA NIE WOLNO ZANURZAĆ W WODZIE ANI WKŁADAĆ POD WODĘ. Należy go wyczyścić wilgotną ściereczką i dokładnie wytrzeć do sucha.
- Założyć ostrza górne na ostrze dolne i zablokować je przez przekręcenie go w lewo (przeciwne do kierunku ruchu wskaźówek zegara) (Rys. 1).
- Zamontować ostrza górne i dolne na trzpień w misie (Rys. 2).
- Wlać składniki i założyć oraz zablokować pokrywkę (Rys. 3).
- Nalożyć i lekko przekręcić blok silnika.
- Podłączyć urządzenie do zasilania i nacisnąć przycisk włączający, trzymać urządzenie za blok silnika.
- Po zakończeniu mikowania należy puścić przycisk, odłączyć urządzenie od zasilania (wyjąć wtyczkę z kontaktu) i odczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Zdjąć blok silnika i pokrywkę, wyjąć ostrza i przelać zmiksowane produkty. Aby odłączyć ostrza górne od ostrza dolnego, należy przekręcić je w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara) i pociągnąć do góry.

Uwagi:

W przypadku płynów, nigdy nie należy przekraczać 0,4 l.

Składniki	Maks. ilość	Maks. prędkość
Pietruszka naciowa	30 g	10 sek.
Cebula	200 g	Pulsacyjnie
Szczypiorek	200 g	Pulsacyjnie
Czosnek	150 g	5 sek.
Suchary	20 g	15 sek.
Migdały	100 g	15 sek.
Orzechy laskowe	100 g	10 sek.
Orzechy włoskie	100 g	10 sek.
Ser Gruyere	100 g	15 sek.
Jajko na twardo	200 g	5 -10 sek.
Szynka gotowana	200 g	15 sek.
Befsztyk	200 g	10-15 sek.
Masło z miodem	150 g masła i 300 g miodu	3 sek. włączone / 2 min wyłączone

OSTROŻNIE: TO URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANO DO PRACY PRZERYWANEJ. PROSIMY UŻYWAĆ URZĄDZENIA PULSACYJNIE.

OSTROŻNIE: NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ PUSTEGO URZĄDZENIA. NIE WŁĄCZAĆ NA DŁUŻEJ NIŻ 10 SEKUND BEZ PRZERWY.

3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Najpierw urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia bloku silnika należy używać wyłącznie wilgotnej gąbki.

Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani wkładać pod bieżącą wodę. Misę, ostrze dolne, ostrze górne i przykrywkę można myć w zmywarce.

ATENȚIE: instrucțiunile privind siguranța LS-123456 fac parte din aparat. Citiți-le cu atenție înainte de a utiliza noul aparat pentru prima dată. Păstrați-le într-un loc în care le puteți găsi și le puteți consulta mai târziu.

1. DESCRIERE

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 Corpul motorului | 4 Lame inferioare |
| 2 Capac | 5 Vas |
| 3 Lame superioare | 6 Ax fix |

2. UTILIZAREA APARATULUI

- Înainte de prima utilizare, spălați vasul, lamele și capacul vasului cu apă călduroă. ATENȚIE: NU SCUFUNDĂȚI CORPUL MOTORULUI ÎN APĂ ȘI NU-L PUNEȚI SUB JET DE APĂ. Ștergeți cu o lavetă umedă, uscați cu atenție.
- Puneți lama superioară pe lama inferioară și aduceți-le în poziția de blocare prin rotire în sens antior (Fig.1).
- Potriviți lamele superioară și inferioară pe axul fix în vas (Fig.2).
- Introduceți ingrediente și blocați capacul (Fig.3).
- Amplasați corpul motorului pe ansamblu, rotindu-l ușor.
- Conectați aparatul la priza electrică și apăsați pe butonul de pornire, ținând în același timp aparatul de corpul motorului.
- La sfârșitul preparării, eliberați butonul, scoateți aparatul din priză și **așteptați până când lamele se opresc complet**.
- Scoateți corpul motorului, capacul și lamele pentru a turna preparatul. Puteți separa lama superioară de lama inferioară, rotind-o în sens orar și trăgând-o în sus.

Note:

Pentru lichide, nu depășiți niciodată 0,4 l.

Ingrediente	Cantitate max.	Viteză max.
Pătrunjel	30 g	10 sec.
Ceapă	200 g	Cu impulsuri
Ceapă eșalonată	200 g	Cu impulsuri
Usturoi	150 g	5 sec.
Pesmeți	20 g	15 sec.
Migdale	100 g	15 sec.
Alune	100 g	10 sec.
Nuci	100 g	10 sec.
Gruyere	100 g	15 sec.
Ou fiert tare	200 g	5-10 sec.
Şuncă fiartă	200 g	15 sec.
Friptură de vită	200 g	10-15 sec.
Unt și miere	150 g unt și 300 g miere	3 sec. pornit / 2 min. oprit

ATENȚIE: ACEST APARAT ESTE DESTINAT PENTRU UTILIZARE INTERMITENTĂ. VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI APARATUL CU IMPULSURI.

ATENȚIE: NU UTILIZAȚI APARATUL Fără INGREDIENTE SAU PENTRU O DURATĂ MAI MARE DE 10 SECUNDE ÎN CONTINUU.

3. CURĂȚAREA APARATULUI

Scoateți întotdeauna mai întâi aparatul din priză.

Utilizați numai un burete umed pentru a șterge corpul motorului.

Nu introduceți niciodată corpul motorului în apă sau sub jetul de apă de la robinet.

Vasul, lama inferioară, lama superioară și capacul se pot spăla în mașina de spălat vase.

OPREZ: Bezbednosne mere LS-123456 su sastavni deo proizvoda. Pre prve upotrebe novog proizvoda, pažljivo ih pročitajte. Držite ih na mestu gde ih možete pronaći da biste ih mogli koristiti za buduće potrebe.

1. OPIS

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 Jedinica motora | 4 Donja sečiva |
| 2 Poklopac | 5 Posuda |
| 3 Gornja sečiva | 6 Fiksna osovina |

2. UPOTREBA APARATA

- Pre prvog korišćenja operite posudu, sečiva i poklopac posude mlaškom vodom. PAŽNJA: JEDINICU MOTORA NEMOJTE DA POTAPATE U VODU I STAVLJATE POD VODU. Čistite vlažnom krpom i pažljivo osušite.
- Stavite gornje sečivo na donje sečivo i okretanjem u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu namestite u zaključan položaj (sl. 1).
- Stavite gornja i donja sečiva na fiksnu osovinu u posudi (sl. 2).
- Stavite sastojke i zaključajte poklopac (sl. 3).
- Stavite jedinicu motora na demontažnu posudu uz lagano okretanje.
- Uključite aparat i pritisnite taster za pokretanje, istovremeno držeći aparat za jedinicu motora.
- Posle završetka obrade, otpustite taster, isključite aparat i **sačekajte da se sečiva potpuno zaustave**.
- Skinite jedinicu motora, poklopac i sečiva da biste izlili obrađene sastojke. Gornje sečivo možete da odvojite od donjeg sečiva okretanjem u smeru kretanja kazaljki na satu i povlačenjem naviše.

Napomene:

Za tečnosti nemojte nikada da prekoračite 0,4 l.

Sastoјci	Max. količina	Max. brzina
Peršun	30 g	10 sek.
Crni luk	200 g	U pulsnom režimu
Crveni luk	200 g	U pulsnom režimu
Beli luk	150 g	5 sek.
Dvopek	20 g	15 sek.
Bademi	100 g	15 sek.
Lešnici	100 g	10 sek.
Orasi	100 g	10 sek.
Grijer sir	100 g	15 sek.
Tvrdo kuvano jaje	200 g	5 - 10 sek.
Kuvana šunka	200 g	15 sek.
Govedi odrezak	200 g	10 - 15 sek.
Maslac i med	150 g maslaca i 300 g meda	3 sek. UKLJUČENO/ 2 sek. ISKLJUČENO

OPREZ: OVAJ APARAT JE KONSTRUISAN ZA NAIZMENIČNU UPOTREBU. MOLIM VAS UPOTREBLJAVAJTE APARAT U PULSNOM REŽIMU.

OPREZ: NEMOJTE KORISTITI APARAT KADA JE PRAZAN ILI DUŽE OD 10 SEKUNDI KONTINUIRANO.

3. ČIŠĆENJE APARATA

Uvek prvo isključite aparat iz struje.

Za čišćenje jedinice motora koristite samo vlažni sunđer.

Jedinicu motora nemojte nikada da stavljate u vodu ni pod mlaz tekuće vode.

Posuda, donje sečivo, gornje sečivo i poklopac mogu da se Peru u mašini za pranje sudova.

UPOZORNENIE: Bezpečnostné opatrenia pre LS-123456 sú súčasťou zariadenia. Pred prvým použitím vášho zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Uchovávajte ich na mieste, kde ich môžete neskôr nájsť a pozrieť sa do nich.

1. OPIS

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 Motorová jednotka | 4 Spodné čepele |
| 2 Veko | 5 Miska |
| 3 Horné čepele | 6 Pevný hriadeľ |

2. POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím umyte misku, čepele a veko nádoby s vlažnou vodou. UPOZORNENIE: NEPONÁRAJTE A NEDÁVAJTE POD VODU MOTOROVÚ JEDNOTKU PRÍSTROJA. Čistite vlhkou handričkou, dôkladne osušte.
- Nasadte hornú čepel na spodnú čepel a zablokujte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (Obr. 1).
- Nasadte hornú a spodnú čepel na pevný hriadeľ v miske (Obr. 2).
- Nalejte prísady a zaistite veko (Obr. 3).
- Položte motorovú jednotku na zostavu ľahkým pootočením.
- Zapojte zariadenie do zástrčky a stlačte tlačidlo štart, zároveň pridržiavajte spotrebič za motorovú jednotku.
- Na konci prípravy uvoľnite tlačidlo, odpojte spotrebič a **počkajte až do úplného zastavenia čepeli**.
- Vyberte motorovú jednotku, veko, čepele a vylejte prípravok. Môžete oddeliť hornú čepel od spodnej čepele v smere hodinových ručičiek a vytiahnutím nahor.

Poznámky:

Pre kvapaliny nikdy neprekročte 0,4 l.

Prísady	Max. množstvo	Max. rýchlosť
Petržlen	30 g	10 s
Cibuľa	200 g	V pulzoch
Šalotka	200 g	V pulzoch
Cesnak	150 g	5 s
Sucháre	20 g	15 s
Mandle	100 g	15 s
Lieskové orechy	100 g	10 s
Vlašské orechy	100 g	10 s
Sýr gruyere	100 g	15 s
Vajce na tvrdo	200 g	5-10 s
Varená šunka	200 g	15 s
Hovädzí steak	200 g	10-15 s
Maslo a med	150 g masla a 300 g medu	3 s ZAP / 2 min VYP

UPOZORNENIE: TENTO PRÍSTROJ JE URČENÝ NA PRERUŠOVANÉ POUŽITIE. SPÚŠŤAJTE SPOTREBIČ V IMPULZOCHE.

UPOZORNENIE: NESPÚŠŤAJTE PRÍSTROJ, AK JE PRÁZDNY ALEBO NEPRETRŽÍTE DLHŠIE AKO 10 SEKUND.

3. ČISTENIE SPOTREBIČA

Najprv prístroj vždy odpojte.

Používajte iba navlhčenú špongiu na čistenie motorovej jednotky.

Nikdy nedávajte do vody alebo pod tečúcu vodu.

Misa, spodná čepel, horná čepel a veko môžu byť umyté v umývačke riadu.

POZOR: priročnik z varnostnimi ukrepi je del naprave LS-123456. Pred prvo uporabo pozorno preberite ta navodila. Shranite ga tako, da ga imate v vsakem trenutku pri roki.

1. OPIS

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Motorna enota | 4 Spodnji noži |
| 2 Poklopec | 5 Posoda |
| 3 Zgornji noži | 6 Fiksna os |

2. UPORABA NAPRAVE

- Pred prvo uporabo operite posodo, nože in poklopec z toplo vodo. POZOR: NE POTAVLJAJTE MOTOR IN GA NE DAJTE POD VODO. Čistite z vlažno krpo in temeljno osušite.
- Postavite zgornji nož na spodnji nož in ga postavite v zaklenjeni položaj z vrtenjem v nasprotni smeri od urinega kazalca (sl. 1).
- Pritrditev zgornje in spodnje nože na fiksno os v posodi (sl. 2).
- Vlijte sestavine in zaklenite poklopec (sl. 3).
- Postavite motor na sklop tako da ga rahlo obrnete.
- Povežite napravo in pritisnite gumb za zagon, medtem ko držite napravo za motor.
- Po zaključku priprav, spustite gumb, odklopite napravo in **počakajte da se rezila popolnoma ustavijo**.
- Odstranite poklopec, motor in nože za priprave da lahko vlijete sestavine. Lahko ločite zgornji nož od spodnjega noža z vrtenjem v smeri urinega kazalca in vlečenjem navzgor.

Opombe:

Za tekocine, ne presegajte 0,4 litre.

Sestavine	Maks. količina	Maks. hitrost
Peteršilj	30 g	10 sek.
Čebula	200 g	Z impulzom
Smirek	200 g	Z impulzom
Česen	150 g	5 sek.
Piškot	20 g	15 sek.
Mandlji	100 g	15 sek.
Lešniki	100 g	10 sek.
Orehi	100 g	10 sek.
Trdi sir	100 g	15 sek.
Trdo kuhanje jajce	200 g	5-10 sek.
Kuhana šunka	200 g	15 sek.
Biftek	200 g	10-15 sek.
Maslo in med	150 g masla in 300 g meda	3 sek. vklop/2 min. izklop

POZOR: NAPRAVA JE NAMENJENA ZA OBRATOVANJE S PREKINITVIJO. PROSIMO UPORABLJAJTE IMPULZNO FUNKCIJO.

POZOR: NE ZAGANJAJTE PRAZNO NAPRAVO ZA VEČ KOT 10 SEKUND BREZ USTAVLJANJA.

3. CIŠČENJE NAPRAVE

Napravo vedno najprej odklopite.

Za čiščenje motorja uporabite mehko, rahlo vlažno krpo.

Nikoli naprave ne potapljajte v vodo ali pa jo dajte pod tekočo vodo.

Posoda, spodnji nož, zgornji nož in poklopec lahko operete v pomivalnem stroju.

VARNING! Säkerhetsföreskrifterna LS-123456 är en del av apparaten. Läs noga igenom dem innan du använder din nya apparat för första gången. Spara dem på en plats du kommer ihåg för framtida bruk.

1. BESKRIVNING

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Motorenhet | 4 Nedre skärblad |
| 2 Lock | 5 Skål |
| 3 Övre skärblad | 6 Fast axel |

2. ANVÄNDA APPARATEN

- Före första användning, disk skälen, dess lock och skärbladen i ljummet vatten. OBS! SÄNK INTE NER MOTORENHETEN HELT ELLER DELVIS I VATTEN. Rengör med en fuktad trasa och låt sedan torra ordentligt.
- Placer det övre skärbladet på det nedre skärbladet och lås det på plats genom att vrinda det moturs (bild 1).
- Montera de övre och nedre skärbladen på den fasta axeln i skälen (bild 2).
- Tillsätt ingredienserna och lås locket på plats (bild 3).
- Placer motorenheten på locket genom att vrinda den något.
- Anslut apparaten till ett eluttag och tryck på startknappen, medan du håller fast apparaten via motorenheten.
- När tillredningen är klar, släpp upp knappen, koppla ur apparaten från eluttaget och **vänna tills skärbladen har stannat helt och hållit.**
- Ta bort motorenheten, locket och skärbladen för att hälla ur tillredningen. Du separerar de övre skärbladen från de undre skärbladen genom att vrinda dem medurs och sedan dra isär dem.
Obs!
Överskrid aldrig 0,4 liter för vätskor.

Ingredienser	Max. mängd	Max. hastighet
Persilja	30 g	10 sek
Lök	200 g	I pulsar
Schalottenlök	200 g	I pulsar
Vitlök	150 g	5 sek
Skorpor	20 g	15 sek
Mandlar	100 g	10 sek
Hasselnötter	100 g	10 sek
Valnötter	100 g	10 sek
Gruyére	100 g	15 sek
Hårdkokt ägg	200 g	5-10 sek
Kokt skinka	200 g	15 sek
Nötstek	200 g	10-15 sek
Smör och honung	150 g smör och 300 g honung	3 sek PÅ/2 min AV

VARNING! DENNA APPARAT ÄR UTVECKLAD FÖR PERIODISK ANVÄNDNING. KÖR APPARATEN MED PULSAR.

VARNING! ANVÄND INTE ENHETEN NÄR DEN ÄR TOM ELLER LÄNGRE ÄN 10 SEKUNDER I TAGET.

3. RENGÖRA APPARATEN

- Koppla alltid ur apparaten från eluttaget först.
Använd endast en fuktad svamp vid rengöring av motorenheten.
Placer aldrig motorenheten i vatten eller under rinnande vatten.
Skälen, det nedre och övre skärbladet och locket kan köras i diskmaskin.

UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní opatření pro LS-123456 jsou součástí zařízení. Přečtěte si pozorně tyto pokyny dříve, než začnete používat zařízení poprvé. Uchovávejte je na místě, kde je můžete později najít a nahlédnout do nich.

1. POPIS

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1 Motorová jednotka | 4 Dolní čepele |
| 2 Víko | 5 Mísa |
| 3 Horní čepele | 6 Pevná hřídel |

2. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím umyjte mísu, nože a víko mýsy s vlažnou vodou. UPOZORNĚNÍ: NEPONORUJTE MOTOROVOU JEDNOTKU, NEBO JI NEDÁVEJTE POD VODU. Vyčistěte pomocí navlhčeného hadříku, pečlivě osušte.
- Nasadte horní čepel na spodní čepel a zablokujte otáčením proti směru hodinových ručiček (Obr. 1).
- Nasadte horní a dolní čepel na pevnou hřídel v míse (Obr. 2).
- Nalijte složky a zajistěte víko (Obr. 3).
- Přiložte motorovou jednotku do sestavy lehkým pootočením.
- Připojte zařízení a stiskněte tlačítko start, zároveň přidržujte spotřebič motorové jednotky.
- Na konci přípravy uvolněte tlačítko, odpojte spotřebič a **vyčkejte až do úplného zastavení čepelí**.
- Vyjměte motorovou jednotku, víko, čepele a vylijte přípravek. Můžete oddělit horní čepel od spodní čepele ve směru hodinových ručiček a vytažením nahoru.

Poznámky:

Pro kapalinu nikdy neprekročte 0,4 l.

Ingredience	Max. množství	Max. rychlos
Petržel	30 g	10 s
Cibule	200 g	V pulsech
Šalotka	200 g	V pulsech
Česnek	150 g	5 s
Suchary	20 g	15 s
Mandle	100 g	15 s
Lískové oříšky	100 g	10 s
Vlašské ořechy	100 g	10 s
Sýr gruyere	100 g	15 s
Vejce natvrdo	200 g	5-10 s
Vařená šunka	200 g	15 s
Hovězí steak	200 g	10-15 s
Máslo a med	150 g másla a 300 g medu	3 s ZAP / 2 min VYP

UPOZORNĚNÍ: TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČEN PRO NEPŘETRŽITÉ POUŽITÍ. SPOUŠTĚJTE SPOTŘEBIČ V PULSECH.

UPOZORNĚNÍ: NESPOUŠTĚJTE PŘÍSTROJ, POKUD JE PRÁZDNÝ NEBO NEPŘETRŽITĚ DÉLE NEŽ 10 SEKUND.

3. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj před čištěním vždy odpojte.

K čištění motorové jednotky používejte pouze navlhčenou houbu.

Nikdy ji nedávejte do vody nebo pod tekoucí vodu.

Mísu, spodní čepel, horní čepel a víko lze myt v myčce nádobí.

DİKKAT: LS-123456 güvenlik önlemleri bu cihazın bir parçasıdır. Yeni cihazınızı ilk kez kullanmadan önce onları dikkatle okuyun. Onları daha sonra bulabileceğiniz ve başvurabileceğiniz bir yerde saklayın.

1. CİHAZIN TANIMI

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1 Motor ünitesi | 4 Alt bıçaklar |
| 2 Kapak | 5 Doğrama haznesi |
| 3 Üst bıçaklar | 6 Merkezleme mili |

Teknik Özellikler
220-240 V ~ 50/60 Hz
500W

2. KULLANIM ŞEKLİ

- İlk kullanmadan önce kapağı, doğrama haznesini ve bıçakları sabunu su ile yıkayın. DİKKAT: Motor bloğunu kesinlikle suya sokmayın.
- Üst bıçağı kılıf tırnakları aşağı doğru gelecek şekilde yerleştirip ok yönünde çeviriniz. Böylece üst bıçak emniyetli bir biçimde alt bıçağa yerleştirilmiş olur (resim 1).
- Üst bıçaga takılmış alt bıçağı kabin içerisindeki milin üzerine oturtunuz (resim 2).
- Malzemeyi koyunuz ve kapağı ok yönünde kilitleyerek yerleştiriniz (resim 3).
- Motor ünitesini oturtunuz.
- Ürünün fişini prize takınız, aynı anda motor ünitesini tutarak çalıştırma düğmesine basınız.
- İşlem bittiğinde fişi prizden çekiniz ve kapağı açmak ve bıçakları çıkarmak için ürünün tamamen durmasını bekleyiniz.
- Motor ünitesini, kapağı ve bıçağı çıkartıp malzemeyi alabilirsiniz. Üst bıçağı çevirerek alt bıçaktan ayıriz.
- DİKKAT: Bıçaklar çok kesindir sökme takma işlemi sırasında plastik kısımdan tutunuz.**

Hatırlatma:

Sıvı ile işlem yapılrsa maksimum seviye 0,4 lt olmalıdır.

Aşağıdaki tabloda malzemeler ve hangi sürelerde ve hız kademelerinde kullanılacakları verilmiştir.

Malzemeler	Maksimum Miktar	İşlem Süresi
Maydanoz	30 g	10 saniye
Soğan	200 g	Basıp bırakma
Sarımsak	150 g	5 saniye
Galeta	20 g	15 saniye
Badem	100 g	10 saniye
Fındık içi	100 g	10 saniye
Ceviz içi	100 g	10 saniye
Gravyer Peyniri	100 g	15 saniye
Haşlanmış yumurta	200 g	5-10 saniye
Biftek	200 g	10-15 saniye
Pastırma	100 g	30 saniye
Çorba	0,4 l	30 saniye
Tereyağı ve Bal	150 g tereyağı ve 300 g bal	3 saniye AÇIK / 2 dakika KAPALI

DİKKAT: Bu ürün aralıklı çalışma şeklinde dizayn edilmiştir. Bu sebeple “basıp bırakma” özelliğiyle anlık çalışma şeklinde kullanmanızı öneriyoruz.

DİKKAT: Ürünü boşken veya devamlı olarak 10 saniyeden fazla çalıştmayınız.

3. CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Motor bloğunu temizlemeden önce cihazın fişini her zaman prizden çekin.
Motor bloğunu suya daldırmayın veya sudan geçirmeyin. Bloğu nemli bir bez ile temizleyin, özenle kurulayın.
Kap, kapak ve bıçaklar bulaşık makinasının üst sepetinde yıkanabilir.

توجه: جزوه حاوی دستورالعمل های اینمنی (LS-123456) با این دستگاه ارائه شده است. قبل از استفاده از دستگاه خود برای اولین بار، دفترچه را به دقت بخوانید و در یک مکان امن نگه دارید.

1. شرح

- | | |
|---|--------------|
| 1 | دستگاه موتور |
| 2 | درب |
| 3 | تیغه بالا |
| 4 | تیغه پایین |
| 5 | کاسه |
| 6 | شافت ثابت |

2. استفاده از دستگاه

مواد	مداد	حداکثر سرعت
جعفری	30 گرم	10 ثانیه
پیاز	200 گرم	با پالس
موسیر	200 گرم	با پالس
سیر	150 گرم	5 ثانیه
نان سوخاری	20 گرم	15 ثانیه
بادام	100 گرم	10 ثانیه
فندق	100 گرم	10 ثانیه
گردو	100 گرم	10 ثانیه
پنیر گروبره	100 گرم	15 ثانیه
تخ مرغ سفت	200 گرم	5 - 10 ثانیه
ژامبون پخته	200 گرم	15 ثانیه
استیک گوشت گار	200 گرم	10 - 15 ثانیه
کره و عسل	150 گرم کره و 300 گرم عسل	3 ثانیه روشن / 2 دقیقه خاموش

احتیاط: این دستگاه برای استفاده متنابض طراحی شده است. لطفاً "دستگاه را با پالس اجرا کنید.
احتیاط: از دستگاه هنگامی که خالی است یا بیش از 10 ثانیه به طور مداوم کار نکنید.

3. تمیز کردن دستگاه

همشه ابتدا دستگاه را از برق بکشید.
 فقط از اسفنج مرطوب برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید.
 هرگز آن را درآب، یا زیر آب جاری قرار ندهید.
 کاسه، تیغه پایین، و درب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.

• قبل از اولین استفاده، کاسه، تیغه ها و درب کاسه را آب و لولم شستشو دهید. توجه: دستگاه موتور را در آب غوطه ور نکنید یا در زیر آب قرار ندهید. با یک پارچه مرطوب تمیز کنید، آن را با دقت خک کنید.

• تیغه فوکاتی را بر روی تیغه های پایین تر قرار دهید و با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت به موقعیت قفل شده بیاورید (شکل 1).

• تیغه های بالا و پایین را بر روی شافت ثابت در کاسه تنظیم کنید (شکل 2).
 • مواد را بریزید و درب را قفل کنید (شکل 3).

• دستگاه موتور را با کمی چرخش بر روی مونتاژ قرار دهید.

• دستگاه را به برق وصل کنید و با نگه داشتن دستگاه موتور، دکمه شروع را فشار دهید.
 در پیان آماده سازی، دکمه را از آرد کنید، دستگاه را از سیم برق جدا کنید و صبر کنید تا تیغه کاملاً متوقف شود.

• دستگاه موتور، درب و تیغه ها را برای بیرون ریختن آماده سازی جدا کنید. شما می توانید تیغه بالایی را از تیغه پایین با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت و کشیدن به سمت بالا مجزا کنید.
 نکات:

برای مایعات، هرگز از سطح 0.4 لیتر فراتر نرود.

Увага! До цього приладу додається інструкція з експлуатації LS-123456. Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її у доступному місці.

1. ОПИС

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Моторний блок | 4 Нижній ніж |
| 2 Кришка | 5 Чаша |
| 3 Верхній ніж | 6 Нерухомий вал |

2. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- Перед першим використанням помийте чашу, ножі і кришку чаші в теплій воді. УВАГА: НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ВОДУ І НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ МОТОРНИЙ БЛОК. Чистіть його вологою ганчіркою, а потім ретельно висушіть.
- Встановіть верхній на нижній ніж і зафіксуйте їх, повернувші проти годинникової стрілки (зоб. 1).
- Встановіть верхній і нижній ножі на нерухомий вал в чаши (зоб. 2).
- Покладіть в чашу продукти харчування і закрійте кришку (зоб. 3).
- Встановіть моторний блок на блок чаши в зборі, злегка повернувши його.
- Підключіть прилад до розетки і натисніть кнопку запуску. В цей момент тримайте прилад за моторний блок.
- Після завершення процесу, відпустіть кнопку, відключіть прилад від мережі електро живлення та дочекайтесь повної зупинки ножів.
- Зніміть моторний блок, кришку і ножі, щоб вийняти змішані продукти. Ви можете від'єднати верхній ніж від нижнього, повернувши його за годинниковою стрілкою та потягнувши вгору.

Примітка:

Для рідин ніколи не перевищуйте максимальну ємність 0,4 л.

Інгредієнти	Макс. кількість	Макс. швидкість
Петрушка	30 г	10 сек.
Цибуля	200 г	В імпульсному режимі
Шалот	200 г	В імпульсному режимі
Часник	150 г	5 сек.
Сухарі	20 г	15 сек.
Мигдаль	100 г	15 сек.
Фундук	100 г	10 сек.
Волоський горіх	100 г	10 сек.
Сир Грюйер	100 г	15 сек.
Яйце на круто	200 г	5-10 сек.
Варений окіст	200 г	15 сек.
Біфштекс	200 г	10-15 сек.
Масло і мед	150 г масла і 300 г меду	3 сек. ON / 2 хв. OFF

УВАГА: ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ПЕРЕРВАМИ.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД В ІМПУЛЬСНОМУ РЕЖИМІ.

УВАГА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД, КОЛИ ВІН ПОРОЖНІЙ, АБО БІЛЬШЕ 10 СЕКУНД БЕЗ ПЕРЕРВИ.

3. ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Завжди в першу чергу відключайте прилад від мережі електро живлення.

Для чищення моторного блоку користуйтесь вологою ганчіркою.

Ніколи не занурюйте його у воду і не залишайте під проточною водою.

Чашу, нижній ніж, верхній ніж і кришку можна мити в посудомийній машині.

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.tefal.com

AE	الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272	FR	FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	NL	NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24
AM	ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	GR	ΕΛΛΑΣ GREECE	2106371251	NO	NORGE NORWAY	22 96 39 30
AR	ARGENTINA	0800-122-2732	HK	香港 HONG KONG	8130 8998	NZ	NEW ZEALAND	0800 700 711
AT	ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	HR	HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	OM	سلطنة عمان OMAN	24703471
AU	AUSTRALIA	1300307824	HU	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	PL	POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jąk za połączenie lokalne
BA	BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 207 781	ID	INDONESIA	+62 21 6220 2288	PT	PORUGAL	808 284 735
BE	BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	IE	REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	QA	قطر QATAR	44485555
BG	БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	IN	INDIA	1860-200-1232	RO	ROMANIA	0 21 316 87 84
BH	البحرين BAHRAIN	17716666	IT	ITALIA ITALY	1 99 207 354	RS	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000
BR	BRAZIL BRAZIL	11 2060 9777	JO	الأردن JORDAN	5665505	RU	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30
BY	БЕЛАРУСЬ BELARUS	37529 1597875	JP	日本 JAPAN	0570-077772	SA	المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701
CA	CANADA	1-800-418-3325	KR	한국 KOREA	080 733-7878	SE	SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00
CH	SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	KW	الكويت KUWAIT	1807777 Ext. 2104	SG	SINGAPORE	6550 8900
CL	CHILE	02 2 884 46 06	KZ	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 3977575	SI	SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90
CO	COLOMBIA	018000520022	LB	لبنان LEBANON	4414727	SK	SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930
CZ	ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	LT	ЛИТВА LITHUANIA	5 214 0057	TH	ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565
DE	DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	LU	LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	TR	TÜRKİYE TURKEY	444 40 50
DK	DANMARK DENMARK	43 350 350	LV	LATVJA LATVIA	6 616 3403	UA	Україна UKRAINE	0800 308 083
EE	EESTI ESTONIA	668 1286	MD	MOLDOVA	22 224035	UK	UNITED KINGDOM	0345 602 1454
EG	مصر EGYPT	16622	MK	СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА NORTH MACEDONIA	(02) 20 50 319	US	U.S.A.	800-395-8325
ES	ESPAÑA SPAIN	933 06 37 65	MX	MEXICO	(55) 52839354	VN	VIETNAM	1800-5555521
FI	SUOMI FINLAND	09 8946 150	MY	MALAYSIA	603 7802 3000			2021-04-14

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Откупдатум / Inkopiratuv / Pirkuma datums / Jaigijimo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Ија продаја / Чијампр ор. / Дата продажи / Сагынган сүйү / 購入日 / 구입일자 / Датум на купуване :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tastenummer / Artikelnummer / Produktnumer / Produkt avsnitts numurs / Gaminio numeris / Reference produkta / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Moedz / Moedz / Yarici / 製品リファレンス番号 / 품목번호 / 型番 / 号碼 / 号碼番號 / 구입일자 / Датум на купуване :

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Адерсът на продавачът / Retailer navn og adresse / Μόνιμης καταστήματος ονομασία και διεύθυνση / Vakuum nosnukums un adrese / Pārdošanas pārvaldītāja un adrese / Нарважа адреса продавца / نامه و آدرس پروداژنیست / Нарважа адреса продавца / 販賣店名と住所所 / 旗號店名及地址 / 소매점 주소 / 業者店名と住所所 / 소매점 주소 / 業者店名と住所所 / 小売店名と住所所 :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Åkerförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspausas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Förgalmazo pecséte / Stampilă vânzătorului / Печат на търговския обект / Печать продавца / چاپچانه پرداز / 印章 / 訂立印 / 印章 / 旗號店名と住所所 / 소매점 직인 / печат на дистрибутор :

EN	p. 4 – 5
BG	p. 6 – 7
BS	p. 8 – 9
HR	p. 10 – 11
DA	p. 12 – 13
ES	p. 14 – 15
ET	p. 16 – 17
FI	p. 18 – 19
HU	p. 20 – 21
LV	p. 22 – 23
LT	p. 24 – 25
NO	p. 26 – 27
NL	p. 28 – 29
PL	p. 30 – 31
RO	p. 32 – 33
SR	p. 34 – 35
SK	p. 36 – 37
SL	p. 38 – 39
SV	p. 40 – 41
CS	p. 42 – 43
TR	p. 44 – 45
FA	p. 47 – 46
UK	p. 48 – 49